



C181 Chewing Gum Remover

口香糖移除剂

口香糖清除啫喱

C181 Chewing Gum Remover 口香糖移除剂设计用于从地板、地毯、内饰织物上软化和清除残留的口香糖。



功能

- 粘性溶液，能够精准的应用，不需要多次使用。
- 去除即使是最顽固的口香糖残留物。
- 专业的溶剂渗透到口香糖周围和下面，软化其表面粘黏力，使其轻松剥离。
- 易剥离防止对地毯及室内装饰织物的损伤。
- 含有乳化剂，残留物能够被用水擦掉。
- 没有难看的白色痕迹。
- 柑橘的香味。

应用

特别适用于去除所有区域的口香糖残留这一难题，例如在学校、康乐中心、酒店、公交车和火车的区域。

使用说明

1. 在使用于织物或地毯前，在不显眼的位置先测试色牢度。
2. 应用在口香糖上面和周围，使它能够渗透到底下。
3. 停留一段时间，允许渗透和软化口香糖。
4. 用刮刀剥离。
5. 用湿布擦去残留。

请注意当从非多孔表面清除口香糖，预先毛化表面，以允许更快速渗透。不适用柏油或沥青。

技术数据

外观	粘性液体
颜色	无色
气味	柑橘
闪点 (°C)	-4° C 闭杯
溶解度	乳化于水
相对密度	0.72
包装	(12 × 100 毫升)

批准

英国煤矿所属行业评估号 8155

Scientifics 批准

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话: +86 (0) 21 6101 0388, 传真: +86 (0) 21 6101 0220, 邮箱: Services.China@arrowchem.com



技 术 使 用 手 册

C181 Chewing Gum Remover

口香糖移除剂

口香糖清除啫喱

英国铁路目录号： 007/5000059

使用及储存注意事项

远离热源、火花和明火。避免吸入蒸气。

健康和安

健康和安数据另行提供。

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com